


08112022-2.0




КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ЛЕБЕДКА РЫЧАЖНАЯ ТРОСОВАЯ TOR МТМ



Оглавление

Запчасти для лебедок рычажных тросовых МТМ 800	3
Запчасти для лебедок рычажных тросовых МТМ 1600	5
Запчасти для лебедок рычажных тросовых МТМ 3200	7
Запчасти для лебедок рычажных тросовых МТМ 5400	9
Канаты к лебедкам МТМ	11
Детали, поставляемые в сборе.....	12


Запчасти для лебедок рычажных тросовых МТМ 800



800

№	Наименование	Артикул
1	1 Правая часть корпуса лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Case right assy.)	1022920
2	2 Самонарезающий винт с цилиндрической головкой лебедки MTM 800 (Cylindric-head tapping screw)	1022921
3	3 Шайба самонарезающего винта лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Washer)	1022923
4	4 Левая часть корпуса лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Case left assy.)	1022924
5	5 Шильдик лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Name plate)	1022925
6	6 Заклепка лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Rivet)	1022926
7	7 Палец запорный лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Fastening bolt assy.)	1022927
8	8 Болт срезной лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Shearing bolt)	1022928
9	9 Рычаг лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Action lever assy.)	1000384
10	10 Шайба крепежного болта лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Retaining ring)	1022930
11	11 Винт крепежный лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Cylindric-head screw)	1022931
12	12 Гайка лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Nut with square)	1022932
13	13 Разводная чека лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Spring cotter assy.)	1022933
14	14 Прогонная втулка каната лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Guide sleeve of cable)	1022934
15	15 Рычаг отпирающий лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Opening lever for clamp)	1022935
16	16 Толкатель левый лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Push lever left)	1022936
17	17 Толкатель правый лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Push lever right)	1022937
18	18 Тяга рычага отпирающего лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Action lever backward assy.)	1022938
19	19 Ось тяги рычага отпир. лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Bolt)	1022939
20	20 Стопорное кольцо оси тяги рычага отпир. лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Lock washer)	1022940
21	21 Ось крепления толкателя к плечу зажимному лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Bolt)	1022942
22	22 Ось крепления тяги рычага отпир.к толкателям лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Thrust bolt)	1022943
23	23 Ось стопоров лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Thrust bolt)	1022944
24	24 Тяга рычага прокатки лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Action lever forward assy.)	1022945
25	25 Болт срезной тяги рычага прокатки лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Shearing bolt)	1022946
26	26 Ось крепл-я рычага прокатки к ползуну передн. лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Axle)	1022947
27	27 Ползун передний лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Front slide assy.)	1022948
28	28 Направляющая пружины ползуна лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Spring guide)	1022949
29	29 Пружина ползуна лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Spring)	1022950
30	30 Стопор верхний лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Clamp upper)	1022951
31	31 Стопор нижний лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Clamp under)	1022952
32	32 Ползун задний лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Back slide assy.)	1022953
33	33 Сцепной шарнирный крюк лебедки рычажной тросовой MTM 800 (Swivel hook)	1022954


Запчасти для лебедок рычажных тросовых МТМ 1600



№	Наименование	Артикул
1	1 Правая часть корпуса лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Case right assy.)	1022955
2	2 Самонарезающий винт с цилиндрической головкой лебедки MTM 1600 (Cylindric-head tapping screw)	1022956
3	3 Шайба самонарезающего винта лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Washer)	1022957
4	4 Левая часть корпуса лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Case left assy.)	1022958
5	5 Шильдик лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Name plate)	1022959
6	6 Заклепка лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Rivet)	1022960
7	7 Палец запорный лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Fastening bolt assy.)	1022961
8	8 Болт срезной лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Shearing bolt)	1022962
9	9 Рычаг телескопический лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Telescopic action lever assy.)	1022963
10	10 Шайба крепежного болта лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Retaining ring)	1022964
11	11 Винт крепежный лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Cylindric-head screw)	1022965
12	12 Гайка лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Nut with square)	1022966
13	13 Разводная чека лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Spring cotter assy.)	1022967
14	14 Прогонная втулка каната лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Guide sleeve of cable)	1023226
15	15 Рычаг отпирающий лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Opening lever for clamps)	1022969
16	16 Толкатель левый лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Push lever left)	1022970
17	17 Толкатель правый лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Push lever right)	1022971
18	18 Тяга рычага отпирающего лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Action lever backward assy.)	1022972
19	19 Ось тяги рычага отпирающего лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Bolt)	1022973
20	20 Стопорное кольцо оси тяги рычага отпирающего лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Lock washer)	1022974
21	21 Ось крепления толкателя к плечу зажимному лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Bolt)	1022975
22	22 Болт нижнего плеча зажимного, коротк. лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Spring bolt)	1022976
23	23 Ось соедин., универсальная лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Thrust bolt)	1022981
24	24 Тяга рычага прокатки лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Action lever forward assy.)	1022982
25	25 Болт срезной тяги рычага прокатки лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Shearing bolt)	1022983
26	26 Ось крепления рычага прокатки к ползуну переднему лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Axle)	1022984
27	27 Ползун передний переднему лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Front slide assy.)	1022985
28	28 Пружина ползуна лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Spring)	1022986
29	29 Стопор верхний лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Clamp upper)	1022987
30	30 Стопор нижний лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Clamp under)	1022988
31	31 Ползун задний лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Back slide assy.)	1022989
32	32 Рукоятка транспортер. лебедки рычажной тросовой MTM 1600 (Handgrip assy.)	1022990

№	Наименование	Артикул
33	33 Грипса рукоятки лебедки рычажной тросовой МТМ 1600 (Rubber hand grip)	1022991
34	34 Заглушка рукоятки трасп. лебедки рычажной тросовой МТМ 1600 (Cap)	1022992
35	35 Плечо зажимное, короткое лебедки рычажной тросовой МТМ 1600 (Lever for clamp, shor)	1022993
36	36 Плечо зажимное, длинное лебедки рычажной тросовой МТМ 1600 (Lever for clamp, long)	1022994
37	37 Стопорное кольцо лебедки рычажной тросовой МТМ 1600 (Lock washer)	1022995
38	38 Ось скольжения лебедки рычажной тросовой МТМ 1600 (Bearing bolt)	1022996

Запчасти для лебедок рычажных тросовых МТМ 3200




№	Наименование	Артикул
1	1 Правая часть корпуса лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Case right assy.)	1023012
2	2 Самонарезающий винт с цилиндрической головкой лебедки MTM 3200 (Cylindric-head tapping screw)	1023013
3	3 Шайба самонарезающего винта лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Washer)	1023014
4	4 Левая часть корпуса лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Case left assy.)	1023015
5	5 Шильдик лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Name plate)	1023016
6	6 Заклепка лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Rivet)	1023020
7	7 Палец запорный лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Fastening bolt assy.)	1023023
8	8 Болт срезной лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Shearing bolt)	1023025
9	9 Рычаг телескопический лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Telescopic action lever assy.)	1023029
10	10 Шайба крепежного болта лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Retaining ring)	1023030
11	11 Винт крепежный лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Cylindric-head screw)	1023033
12	12 Гайка лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Nut with square)	1023034
13	13 Разводная чека лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Spring cotter assy.)	1023035
14	14 Прогонная втулка каната лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Guide sleeve of cable)	1023036
15	15 Рычаг отпирающий каната лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Opening lever for cables)	1023037
16	16 Толкатель левый лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Push lever left)	1023038
17	17 Толкатель правый лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Push lever right)	1023039
18	18 Тяга рычага отпирающего лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Action lever backward assy.)	1023040
19	19 Ось тяги рычага отпир. лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Bolt)	1023041
20	20 Стопорное кольцо оси тяги рычага отпир. лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Lock ring)	1023042
21	21 Ось крепления толкателя к плечу зажимному лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Bolt)	1023043
22	22 Болт нижн.плеча зажимного, коротк. лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Spring bolt)	1023044
23	23 Ось соедин., универс. лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Thrust bolt)	1023045
24	24 Тяга рычага прокатки лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Action lever forward assy.)	1023114
25	25 Болт срезной тяги рычага прокатки лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Shearing bolt)	1023115
26	26 Ось крепления рычага прокатки к промежуц. рычагу лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Axle)	1023132
27	27 Ползун передний лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Front slide assy.)	1023133
28	28 Пружина ползуна лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Spring)	1023134
29	29 Стопор верхний лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Clamp upper)	1023135
30	30 Стопор нижний лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Clamp under)	1023136
31	31 Ползун задний лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Back slide assy.)	1023137
32	32 Рукоятка транспорт. лебедки рычажной тросовой MTM 3200 (Handgrip assy.)	1023138

№	Наименование	Артикул
33	33 Грипса рукоятки лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Rubber hand grip)	1023139
34	34 Заглушка рукоятки трасп. лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Cap)	1023140
35	35 Плечо зажимное,короткое лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Lever for clamp,short)	1023141
36	36 Плечо зажимное,длинное лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Lever for clamp,long)	1023142
37	37 Стопорное кольцо оси скольжения лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Lock washer)	1023143
38	38 Ось скольжения лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Bearing bolt)	1023144
39	39 Винт крепления плечей зажимных лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Bolt)	1023145
40	40 Прокатный ролик лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Roll)	1023146
41	41 Ось крепления промеж.рычага к ползуну передн. лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Axle)	1023147
42	42 Ось центрующая лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Centering shaft)	1023148
43	43 Промежуточный рычаг прокатки лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Intermediate actuating lever)	1023149
44	44 Винт крепежный лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Cylindric-head screw)	1023150
45	45 Стопорное кольцо оси крепления толкателя лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Bolt)	1023151
46	46 Сцепной шарнирный крюк лебедки рычажной тросовой МТМ 3200 (Swivel hook)	1023152

Запчасти для лебедок рычажных тросовых МТМ 5400

5400



№	Наименование	Артикул
1	1 Гайка лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Nut with square)	1023153
2	2 Шильдик лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Name plate)	1023154
3	3 Левая часть корпуса лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Case right assy.)	1023155
4	4 Ось крепления рычага прокатки к промеж.рычагу лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Axle)	1023156
5	5 Втулка оси крепления рычага к промеж.рычагу лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Sleeve)	1023157
6	6 Ось крепления промежуточного рычага к ползуну передн. лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Shaft)	1023158
7	7 Палец запорный лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Fastening bolt assy)	1023159
8	8 Тяга рычага прокатки лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Action lever forward assy.1)	1023160
9	9 Тяга рычага прокатки лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Action lever forward assy.2)	1023161
10	10 Болт срезной лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Shearing bolt)	1023162
11	11 Промежуточный рычаг прокатки лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Intermediate actuating lever)	1023163
12	12 Ось центрующая лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Centering shaft)	1023164
12	13 Вал реверсивного механизма лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Rocker shaft)	1023165
14	14 Ползун передний лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Front slide assy.)	1023166
15	15 Подшипник оси центрующей лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Bearing)	1023167
16	16 Прокатный ролик лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Roll)	1023168
17	17 Плечо зажимное, короткое лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Lever for clamp, short)	1023169
18	18 Плечо зажимное, длинное лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Lever for clamp, long)	1023170
19	19 Ось соедин., универс. лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Thrust bolt)	1023171
20	20 Болт тяги рычага отпирающего лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Bolt)	1023172
21	21 Тяга рычага отпирающего лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Action lever backward assy.)	1023173
22	22 Правая часть корпуса лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Case right assy.)	1023174
23	23 Шайба винта крепежного лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Washer)	1023175
24	24 Винт крепежный лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Flat head screw)	1023176
25	25 Заглушка рукоятки трасп. лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Cap)	1023177
26	26 Винт крепежный лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Cylindric-head screw)	1023178
27	27 Рукоятка транспорт. лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Handgrip assy.)	1023179
28	28 Шайба крепежного болта лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Retaining ring)	1023180
29	29 Ось рычага отпирающего лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Shaft)	1023181
30	30 Прогонная втулка каната лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Guide sleeve of cable)	1023182
31	31 Рычаг отпирающий лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Opening lever for clamps)	1023183
32	32 Стопорное кольцо оси тяги рычага от лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Lock washer)	1023184

33	33 Толкатель лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Push lever)	1023185
34	34 Стопорное кольцо оси толкателя лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Lock washer)	1023186
35	35 Ось толкателя лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Bolt)	1023187
36	36 Стопор верхний лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Clamp upper)	1023188
37	37 Стопор нижний лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Clamp under)	1023189
38	38 Болт нижнего плеча зажимного, коротк. лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Spring bolt)	1023190
39	39 Рычаг телескопический лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Telescopic action lever assy.)	1023191
40	40 Пружина ползуна лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Spring)	1023192
41	41 Ось скольжения лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Bearing bolt)	1023193
42	42 Стопорное кольцо оси скольжения лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Lock washer)	1023194
43	43 Ползун задний лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Back slide assy.)	1023195
44	44 Длинная соединительная тяга палзуну лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (Long connecting rod)	1023196

Канаты к лебедкам МТМ

КАНАТ 100 м для лебёдки TOR МТМ 3200 3,2 т (тип ZNL) d=16мм	1271126
КАНАТ 100 м для лебёдки TOR МТМ 5400 5,4 т (тип ZNL) d=20мм	1271129
КАНАТ 12 м для лебёдки TOR МТМ 1600 1,6 т (тип ZNL) d=11мм	1002181
КАНАТ 12 м для лебёдки TOR МТМ 3200 3,2 т (тип ZNL) d=16мм	1002147
КАНАТ 20 м для лебёдки TOR МТМ 1600 1,6 т (тип ZNL) d=11мм	1271122
КАНАТ 20 м для лебёдки TOR МТМ 3200 3,2 т (тип ZNL) d=16мм	1271124
КАНАТ 20 м для лебёдки TOR МТМ 5400 5,4 т (тип ZNL) d=20мм	1271127
КАНАТ 20 м для лебёдки TOR МТМ 800 0,8 т (тип ZNL) d=8,3мм	1271121
КАНАТ 30 м для лебёдки TOR МТМ 5400 5,4 т (тип ZNL) d=20мм	1023197
КАНАТ 30 м для лебёдки TOR МТМ 1600 1,6 т (тип ZNL) d=11мм	1003953
КАНАТ 30 м для лебёдки TOR МТМ 3200 3,2 т (тип ZNL) d=16мм	1002387333
КАНАТ 40 м для лебёдки TOR МТМ 1600 1,6 т (тип ZNL) d=11мм	1271123
КАНАТ 40 м для лебёдки TOR МТМ 5400 5,4 т (тип ZNL) d=20мм	1271128
КАНАТ 40 м для лебёдки TOR МТМ 3200 3,2 т (тип ZNL) d=16мм	1271125

Детали, поставляемые в сборе

Наименование	Артикул	Примечание
Корпус лебедки рычажной тросовой МТМ 800, 0,8 т (тип ZNL)	1000381	
Корпус лебедки рычажной тросовой МТМ 1600, 1,6 т (тип ZNL)	1000378	
Корпус лебедки рычажной тросовой МТМ 3200, 3,2 т (тип ZNL)	1000379	
Корпус лебедки рычажной тросовой МТМ 5400, 5,4 т (тип ZNL)	1000380	
Рычаг лебедки рычажной тросовой МТМ 800 (тип ZNL)	1000384	
Рычаг лебедки рычажной тросовой МТМ 1600/3200 (тип ZNL)	1000382	Рычаг с грипсой
Рычаг лебедки рычажной тросовой МТМ 5400 (тип ZNL)	1000383	Рычаг с грипсой

Для заказа запасных частей отправьте письмо на почту service@gkrem.ru с указанием модели оборудования, артикулом детали и контактным номером для связи. Либо обратитесь к Вашему менеджеру.

Так как завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию оборудования без предварительного уведомления, то мы рекомендуем также присылать фотографию Вашей детали, которую требуется заменить с её шильдиком (информационной табличкой) при наличии.